

Freigabe Berechtigungen My Physiotherm App



MyPhysiotherm
Infrared cabins application

Eine Update der „MyPhysiotherm“ App wurde auf Grund der neuesten Android 13 Geräte notwendig. **Die aktuelle Version ist 3.1.4**

Wenn einmal die Standortermittlung abgelehnt wurde, kann die App die Bluetooth -Verbindung nicht mehr von selbst herstellen, daher muss nachträglich die Freigabe erteilt werden!

Bitte führen Sie in den Telefoneinstellungen folgende Schritte durch:

Einstellungen - Apps – MyPhysiotherm

Bitte geben Sie „Geräte in der Umgebung zulassen“ frei!

Sollte Ihr Telefon diesen Punkt nicht aufweisen, überprüfen Sie bitte die Standortfreigabe!

Wenn alle Freigaben erteilt sind, funktioniert die Bluetooth-Verbindung wieder.

